



Voici quelques pistes lorsque **la led "Papier" ou "Paper" clignote rouge**:

### **Solution 1:**

- Vérifier que le capot avant et le capot arrière sont bien fermés.

### **Solution 2:**

- Vérifier qu'il n'y ait pas de papier coincé dans l'imprimante.

### **Solution 3:**

- Vérifier qu'il y ait bien du papier dans le bac d'alimentation.

### **Solution 4:**

- Vérifier que la mémoire de l'imprimante ne soit pas pleine.

### **Solution 5:**

- Nettoyer le fil corona du tambour: