

Réinitialisation du SMC sur un Mac Pro, iMac à processeur Intel, Mac mini à processeur Intel ou Xserve à processeur Intel

1. Éteignez l'ordinateur.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de l'ordinateur.
3. Patientez pendant quinze secondes.
4. Branchez le cordon d'alimentation de l'ordinateur.
5. Patientez cinq secondes, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer l'ordinateur.

Remarque : si vous disposez d'un ordinateur Xserve à processeur Intel et qu'il ne répond pas, vous pouvez l'éteindre localement, utiliser les commandes à distance, ou appuyer sur le bouton d'alimentation tout en le maintenant enfoncé pendant cinq secondes.

Informations supplémentaires

Le SMC gère de nombreuses fonctions de bas niveau sur les Mac à processeur Intel. Ces fonctions incluent les éléments suivants :

1. La réponse à l'utilisation du bouton d'alimentation
 2. La réponse à l'ouverture et à la fermeture du couvercle de l'écran d'un ordinateur portable
- Mac
3. La gestion de la batterie
 4. La gestion thermique
 5. Le capteur de mouvement brusque
 6. Le capteur de lumière ambiante
 7. Le rétroéclairage du clavier
 8. La gestion du voyant d'état
 9. Les indicateurs du niveau de batterie

La sélection d'une source vidéo externe (au lieu d'une source interne) pour les écrans de certains iMac

Remarque : La réinitialisation du SMC ne réinitialise pas (ou ne modifie pas) le contenu de la PRAM, qui est également appelée NVRAM sur les Mac à processeur Intel.