

Remise a zéro des compteurs concernant les imprimantes Canon séries "S"

1. Remise à zéro du compteur pour le réservoir d'encre:
2. Eteindre l'imprimante.
3. Appuyer sans relâcher sur le bouton "resume", ensuite faire de même avec le bouton "power".
4. Relâcher le bouton "resume", ensuite appuyer deux fois de suite sur ce même bouton, toujours en maintenant le bouton "power" enfoncé.
5. Relâcher tout et attendre que le voyant vert arrête de clignoter: l'imprimante entre en "mode service".
6. Presser 4 fois sur le bouton "resume". Le compteur est alors remis à 0.