Remise a zéro des compteurs concernant les imprimantes Canon S200

1. Sortir les cartouches
2. Débrancher le câble d'alimentation
3. Fermer le couvercle avant
4. Appuyer sur le bouton "Resume/reset" et en même temps rebrancher le câble.
5. Relâcher le bouton.
6. Rappuyer sur le bouton sous 5 secondes et le relâcher.
7. Rappuyer sur le bouton pendant deux secondes et le relâcher.
8. Rappuyer sur le bouton pendant deux secondes et le relâcher.
9. Débrancher le câble d'alimentation pour valider.
10. Rebrancher le câble