

1. Étapes à suivre pour nettoyer le ZXP3
2. Lorsque l'imprimante est sous tension et que l'écran LCD affiche «Prêt», maintenez le bouton de commande enfoncé pendant cinq secondes, puis suivez les instructions affichées sur l'écran LCD.
3. Retirez le ruban et les cartes.
4. Insérez la longue pièce de nettoyage dans la fente d'alimentation manuelle de la carte. Lorsque le processus de nettoyage est terminé, la carte sera éjectée.
5. Insérez la carte de nettoyage du chargeur de cartes dans la fente d'alimentation de la carte. Une fois le processus de nettoyage terminé, retirez la carte de nettoyage de la fente du chargeur de cartes.
6. Le processus de nettoyage est maintenant terminé et vous pouvez charger vos cartes pvc et réinstaller votre ruban pour commencer l'impression.