



Ami-Info.Com

Remise a zéro des compteurs concernant les imprimantes Canon I475D

1. Eteindre l'imprimante.
2. Appuyer sur "Resume" puis, sans relâcher, sur "Power".
3. Laisser "Power" appuyé et relâcher "Resume".
4. Appuyer deux fois sur "Resume" et relâcher les deux boutons.
5. Les lumières vertes clignotent un moment puis restent fixes.
6. Appuyer alors 4 fois sur "Resume".
7. Appuyer sur "Power" pour éteindre; si l'imprimante ne s'éteint pas, appuyer dessus encore une fois.